

Holdbar Badezimmer Grundierung, Badezimmer Beschichtung und Badezimmer Top Beschichtung

Anleitung

Wichtig: In der Regel muss eine neu eingegossene Beton-, Sandzement-, Anhydritböden oder Nivellierschicht mindestens 6 Wochen alt sein, bevor eine Beschichtung oder Farbe darauf aufgebracht werden kann. Innerhalb dieser 6 Wochen hat der Boden einen alkalischen Charakter (hoher PH-Wert), der die Beschichtung oder Farbe beschädigen und zum Ablösen bringen kann. Für neuen Stuck gibt es eine Wartezeit von 2 bis 3 Wochen.

Holdbar Badezimmer Grundierung und Badezimmer Beschichtung sind beständig gegen diesen hohen PH-Wert und können bereits nach 2 Wochen (einzigartig!) auf einen neuen Beton-, Sandzement-, Anhydritböden, Nivellierschicht oder Stuck aufgebracht werden.

Wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist, muss diese 24 Stunden vor der Anwendung ausgeschaltet werden und kann 7 Tage nach der Anwendung wieder eingeschaltet werden.

Auf (glasierten) Fliesen

- Die Oberfläche muss sauber, trocken, fettfrei und kalkfrei sein. Reinigen Sie vorhandene / gebrauchte Fliesen mit [Ruwol Etch and Clean](#).
- Tragen Sie 1 Schicht [Holdbar Badezimmer Grundierung](#) auf.
- Nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht [Holdbar Badezimmer Beschichtung](#) auftragen.
- Nach 4 bis 48 Stunden wieder 1 Schicht Holdbar Badezimmer Beschichtung auftragen.
- Nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht [Holdbar Badezimmer Top Beschichtung](#) auftragen.

Auf Beton- oder Sandzementböden und Stuck

- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie vorhandene / gebrauchte Boden mit Ruwol Surface Cleaner.
- Tragen Sie 1 Schicht Holdbar Badezimmer Grundierung auf.
- Nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht Holdbar Badezimmer Beschichtung auftragen.
- Nach 4 bis 48 Stunden wieder 1 Schicht Holdbar Badezimmer Beschichtung auftragen.
- Nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht Holdbar Badezimmer Top Beschichtung auftragen.

Anwendung

Zuerst die Kanten mit einer Rundbürste und dann die Oberfläche mit einer Rolle behandeln.

Mischen der A- und B-Komponenten



Holdbar Badezimmer Grundierung, Badezimmer Beschichtung und Badezimmer Top Beschichtung sind 2-Komponenten-Produkte. Das bedeutet, dass Sie eine A- und eine B-Komponente haben, die miteinander vermischt werden müssen. Nachdem diese beiden Komponenten gemischt wurden, haben Sie eine gewisse Zeit, um den Inhalt der Dose aufzutragen, dies wird als Topfzeit bezeichnet. Nach dieser Topfzeit darf die Beschichtung nicht mehr verarbeitet werden. Wenn Sie mehrere Ebenen anwenden müssen, ist es am besten, mehrere Pakete mit einem Inhalt für jeweils eine Ebene zu bestellen. (*siehe Berechnungsbeispiel unten).

Mischen von Holdbar Badezimmer Grundierung

Geben Sie die B-Komponente (den Härter) in die A-Komponente und mischen Sie sie z.B. mit einem Rührspachtel oder, bei größeren Packungen, mit einem Farbmischer an einer Bohrmaschine. Achten Sie darauf, dass auch die Kanten berücksichtigt werden. Der Grundierung kann nun aufgetragen werden.

Mischen von Holdbar Badezimmer Beschichtung und Badezimmer Top Beschichtung

Geben Sie die B-Komponente (den Härter) in die A-Komponente und mischen Sie sie 1 Minute lang mechanisch, z.B. mit einem Farbmischer auf einem Bohrer. Achten Sie darauf, dass auch die Kanten berücksichtigt werden. Die Mischung 5 Minuten stehen lassen und gut umrühren. Die Beschichtung kann nun aufgebracht werden.

* Berechnungsbeispiel: Du hast eine Fläche von 20 m². Sie tragen 2 Schichten auf. Der Verbrauch pro m² beträgt 120 Gramm. Für jede Schicht benötigen Sie folgendes: 20 m² x 0,12 Kg = 2,4 Kg. In diesem Fall bestellen Sie 2 x 2,5 Kg für 2 Schichten.

Topfzeit Holdbar Badezimmer Grundierung: 60 Minuten

Topfzeit Holdbar Badezimmer Beschichtung: 4 Stunden

Topfzeit Holdbar Badezimmer Top Beschichtung: 4 Stunden